

太陽光発電システムの取り扱いについて

モニター型番
JH-RWL2Y用

省エネをすべての家に

本物件は太陽光発電システムが搭載されております。
運転にあたっては下記ご確認の上、メーカー取扱説明書をよくお読みください。

1. 太陽光用ブレーカーについて

太陽光の電気を売電・自家消費するには、分電盤にある太陽光用ブレーカーのつまみを「入(ON)」にしてください。



太陽光用ブレーカー

※売電開始は、国の太陽光固定買取制度の認定取得後、東京電力パワーグリッド（株）による系統連系の手続きが完了してからとなります。「系統連系完了」のご連絡は東京電力パワーグリッド（株）からお客様にメールで送付されます。

2. 太陽光発電システム用のモニターについて（対象機種；JH-RWL2Y）

①モニター右側面にある「運転/停止」ボタンを操作し、運転を開始させてください。

②太陽光の発電量や使用電力量、売電・買電の状況が確認できます。

・詳細は取扱説明書（p12～16）をご参照ください。



③停電時の電源として使用するには「自立運転モード」への切り替えが必要です。

・切替後は太陽光で発電した電力は自立運転用のコンセント（非常用コンセント）に供給されます。切替手順は取扱説明書（p95～97）の他、下記サイト「自立運転モードへの切り替え方法」をご参照ください。

● マルチエネルギーモニター
取扱説明書
(ダウンロードできます)



● SHARP
「自立運転モードへの切り替え方法」



【参考；シャープお客様ご相談窓口】

フリーダイヤル 0120-48-4649 / ナビダイヤル 0570-550-190（月～土曜9時～18時、日曜・祝日9時～17時、年末年始を除く）

太陽光発電システムの取り扱いについて

モニター型番
JH-RWL8用

省エネをすべての家に

本物件は太陽光発電システムが搭載されております。
運転にあたっては下記ご確認の上、メーカー取扱説明書をよくお読みください。

1. 太陽光用ブレーカーについて

太陽光の電気を売電・自家消費するには、分電盤にある太陽光用ブレーカーのつまみを「入(ON)」にしてください。



太陽光用ブレーカー

※売電開始は、国の太陽光固定買取制度の認定取得後、東京電力パワーグリッド（株）による系統連系の手続きが完了してからとなります。「系統連系完了」のご連絡は東京電力パワーグリッド（株）からお客様にメールで送付されます。

2. 太陽光発電システム用のモニターについて（対象機種；JH-RWL8）

①モニター右側面にある「運転切替」ボタンを操作し、運転を開始させてください。

②太陽光の発電量や使用電力量、売電・買電の状況が確認できます。

・詳細は取扱説明書（p22～36）をご参照ください。

※（ご注意）お客様が現在ご使用のシステムには蓄電池は含まれておりません。



③停電時の電源として使用するには「自立運転モード」への切り替えが必要です。

・切替後は太陽光で発電した電力は自立運転用のコンセント（非常用コンセント）に供給されます。
切替手順は取扱説明書（p69～70）の他、サポート動画をご参照ください。

●マルチエネルギーモニター
取扱説明書

※シャープ会員サイト
「COCORO MEMBERS」登録後
ダウンロードできます。



●SHARP support動画
「こんなときは？
～停電時に電気をつかいたい～」



【参考；シャープお客様ご相談窓口】

フリーダイヤル 0120-48-4649 / ナビダイヤル 0570-550-190（月～土曜9時～18時、日曜・祝日9時～17時、年末年始を除く）

東京電力グループ

TEPCOホームテック株式会社